



**Przedsiębiorstwo MICHALCZYK**

Tel. 71 33 94 007

biuro@michalczyk.wroc.pl

Wrocław, ul. Kościelna 2

## **RESET NAPĘDU ProMatic**

### **Kasowanie danych bramy**

1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego(odłączyć zasilanie).
2. Nacisnąć i przytrzymać przezroczysty przycisk na obudowie.
3. Trzymając wciśnięty przezroczysty przycisk włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego(230V).
4. Zwolnić po jednorazowym mrugnięciu lampki napędu.

Dane bramy zostały skasowane i teraz można przeprowadzić programowanie.

### **Programowanie napędu**

1. Nacisnąć na krótko przezroczysty przycisk (obok klosza lampy ostrzegawczej). Brama wykona ruch w kierunku pełnego otwarcia.
2. Po zatrzymaniu się bramy w pozycji pełnego otwarcia ponownie nacisnąć przezroczysty przycisk:
  - a. brama wykona ruch w kierunku zamknięcia
  - b. samoczynnie otworzy się całkowicie
3. Po udanym zaprogramowaniu brama zatrzymuje się z włączonym oświetleniem w położeniu „całkowite otwarcie”.

**Napęd jest teraz zaprogramowany i gotowy do pracy.**